

Kerékpár sebességmérő JY105 típus

Kérjük olvassa el figyelmesen a következő tájékoztatót mielőtt a kerékpár sebességmérőt használja.

Funkciók

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1/ pillanatnyi sebesség | 2/ óra | 3/ összes megtett út (odométer) |
| 4/ megtett út | 5/ maximális sebesség | 6/ átlag sebesség |
| 7/ menetidő | 8/ Funkciók automatikus váltása | 9/ metrikus / angolszász rendszer |
| 10/ kerék kerület beáll. | 11/ Kijelző automatikus kikapcsolása | 12/ hőmérséklet |
| 13/ Automatikus indítás/megállítás | | |

Fő részek:

- 1/ LCD kijelző
- 2/ MODE nyomógomb: használja a funkciók kiválasztására
- 3/ SET nyomógomb: használja a kívánt érték beállítására
- 4/ Elem tartó teteje
- 5/ Tartozékok

Konzol felszerelése

Rögzítse a konzolt a kormányra a csavarral. A mellékelt gumi lapot akkor használja, ha a konzolt a csavarral nem tudja szorosan a kormányra erősíteni. Húzza meg a csavart és győződjön meg róla, hogy a konzolt erősen rögzítette-e.

Az érzékelő egység és mágnes felszerelése

Rögzítse a mágnesset az első kerék küllőjére a csavarral. Erősítse fel az érzékelőt az első villa belső oldalára. Állítsa be a megfelelő pozíciót biztosítva, hogy a mágnes és az érzékelő tetején levő kidomborodó részhez közel legyen. A távolság köztük maximum 5 mm!

Működés

- 1/ A kerék kerület, óra és metrikus vagy angolszász mértékegységek kiválasztása:.
A MODE kapcsológomb a számok közötti váltásra, a SET kapcsológomb a számok beállítására szolgál.
- 2/ Display sebesség, út és idő:
Az LCD felső sorában mindig a pillanatnyi sebesség látható, az alsó sorban megjelenített funkció a MODE gombbal választható ki. A SCAN funkcióban a kijelző 5 másodpercenként a következő funkcióra ugrik.
- 3/ Nullázás
A MODE és SET kapcsológomb egyszerre való megnyomásával nullázza az elmentett értékeket (max. sebesség, megtett út, menetidő, átlagsebesség).

Fontos!

- A kerék kerülete mm-ben van megadva.
Ha a sebességmérő nem megfelelően működik vegye ki az elemeket 5 percre.
A sebességmérőt tartsa távol a napfénytől!
Időnként ellenőrizze az érzékelő és a mágnes helyzetét!
Mindig figyeljen a közlekedési és az útviszonyokra!
Elem: LR44(1.5V) x 2